

Hinweise zur Auswahl und zum Einstellen von DVB-C Receiver/Tunern

1. Welche Receiver funktionieren?

Grundsätzlich alle DVB-C Receiver

2. Ich habe einen nicht HD tauglichen (high definition) (Röhren-) Fernseher

Sie benötigen keinen Receiver mit HDMI-Funktion

3. Was ist bei der Auswahl zu beachten?

Beim Empfang von SKY: Sie einen DVB-C Receiver von SKY mit SKY-Zertifizierung und einer Karte für private Kabelnetzbetreiber

www.sky.de

Beim Empfang von Programmen vom Kabelkiosk/Visavision:

Sie benötigen einen Receiver mit CONAX-Modul www.kabelkiosk.de

Beim Empfang von HD-Plus-Programmen und lig-tv vom Kabelkiosk (private HD-Programme):

Sie benötigen einen Receiver mit einem für den Kabelkiosk zertifizierten CI-plus-Modul für die Conax-Verschlüsselung sowie eine entsprechende Karte über uns (einmalig 30,-- €, monatlich 4,90 €) oder ein im TV-Gerät eingebautes entsprechendes Modul

Bei gleichzeitiger Aufnahme auf einem Recorder:

Recorder benötigen bei den TV-Geräten einen separaten Tuner bzw. einen eigenen DVB-C-Receiver.

4. Bieten Sie DVB-C-Receiver an?

Geeignet für CONAX-Pairing:

Wir haben in geringen Stückzahlen das Modell einer Kathrein –Tochter (nicht für SKY geeignet):

http://www.ttgoerler.de/2993/TT-micro_C831_HDTV.html Hauspreis 99,90 € zzgl. 4,90 € Versand

5. **CI-plus-Modul.** Wir bieten das vom Kabelkiosk zertifizierte CI plus-Modul zu 59,00 € inkl. Versand an.

6. Was ist beim Einstellen der Tuner/Receiver zu beachten?

- Gerät in die Werkseinstellungen zurücksetzen
- Symbolrate soll auf 6875 eingestellt sein, Frequenzbereich am besten von 0-870 MHz absuchen lassen, QAM 64, 128 und 256, keine Betreiber ID
- dann erst ausführlichen Sendersuchlauf für Deutschland